

Fehlercode Beschreibung

3500 Anti-Diebstahl-Motor-Blockiersystemschialtung
3501 Versagen der Klimakommunikation
3502 Kommunikationsfehler mit BVA (Kreuzfahrt)
3503 Kommunikationsfehler mit ABS
3504 Kältemitteldrucksensorschialtung
3505 Fehler im Kraftstoffsystem
3506 Zündspulenkette der Zylinder 1 und 4 mit Masse kurzgeschlossen
3507 Die Kette der Zündspulen der Zylinder 2 und 3 ist mit Masse kurzgeschlossen
3508 Zündspulenschialtung der Zylinder 1 und 4
3509 Fehlerkette Zündspulen der Zylinder 2 und 3
3511 Steuerkreis des Betätigungsrelais kurzgeschlossen mit Masse
3515 Schaltkreis des Magnetventils für den Kanisterablass + Kurzschluss zur Batterie
3517 OBD-Warnlichtschialtung
3518 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnlampe + Kurzschluss zur Batterie
3519 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnlampe kurzgeschlossen mit Masse
3520 Schaltkreis der Kühlmitteltemperaturwarnleuchte unterbrochen
3521 Schaltkreis der Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte
3522 Leerlaufdrehzahlregelkreis ist bei + Bat geschlossen
3523 Elektronischer Pedalkreislauf offen
3524 Elektronischer Pedalkreislauf Kurzschluss mit +12 Volt
DF315 Einspritzung - Partikelfilter-Differenzdrucksensor
DF323 Einspritzung - Dämpfungsventil
DF333 Einspritzung - Einspritzung - Anschluss Automatikgetriebe
DF361 Einspritzung - Überprüfung der Zündspule - Zylinder 1 - 4
DF362 Einspritzung - Kontrolle der Zündspule - Zylinder 2 - 3
DF364 Spritzgießen - Klimatisierung
DF398 Einspritzung - Betriebsstörung des Kraftstoffkreislaufs
DF410 Einspritzung - Anschluss am Armaturenbrett
DF436 Einspritzung - Erkennung von Fehlzündungen des Motors
DF455 Einspritzung - Signal für niedrigen Kraftstoffstand
DF457 Einspritzung - Schwungradziel
DF502 Einspritzung - Taste für Tempomat oder Geschwindigkeitsbegrenzer
DF532 Einspritzung - Ladesignal der Lichtmaschine
DF549 Einspritzung - Fassentleerungskreislauf
DF569 Einspritzung - Turboladerkreislauf
DF601 Einspritzung - Heizstromkreis des vorgeschalteten O2-Sensors
DF602 Einspritzung - Heizstromkreis des nachgeschalteten O2-Sensors
DF623 Einspritzung - Bremssignal schließen
DF624 Injektion - UPC-Multiplexanschluss
DF645 Einspritzung - Regulierung der Drosselklappenstellung
DF646 Einspritzung - Drosselklappenstellungssensor
DF647 Einspritzung - Einstellung der AGR-Ventilposition
DF650 Einspritzung - Signal für die Gaspedalstellung
DF651 Einspritzung - Turbinen-Vordrucksensorschialtung
DF652 Einspritzung - Temperatursensorschialtung vor der Turbine
DF717 Einspritzung - Partikelfilter-Eingangsdruck
DF884 Einspritzung - Zusätzliches Pumpenrelais für den Benzinkreislauf
DF890 Einspritzung - Bewegung während der Regeneration des Partikelfilters.

DF891 Einspritzung - Einspritzdüsenversorgung der Gruppe 1
DF892 Einspritzung - Einspritzdüsenversorgung der Gruppe 2
DF894 Einspritzung - Zusätzliches Magnetventil für den Benzinkreislauf
DF895 Einspritzung - Druckregelung auf der Schiene
DF896 Einspritzung - Druckregelung an der Pumpe
DF897 Einspritzung - Druckregelkreis in der Pumpe
DF898 Einspritzung - Druckregelkreis auf der Schiene
DF899 Einspritzung - Grenzwert für Regenerationstemperatur überschritten
DF997 Einspritzung - Steuergerät - Anschluss der Heizelemente
3525 Elektronischer Pedalkreislauf mit Masse kurzgeschlossen
3526 Elektronische Pedalschaltung defekt
3527 Steuerkreis der Klimaanlage offen
3528 Steuerkreis der Klimaanlage kurzgeschlossen mit +12 Volt
3529 Steuerstromkreis der Klimaanlage mit Masse kurzgeschlossen
3530 Fehlfunktion des Klimaanlage-Steuerkreises
DF001 Einspritzung - Kühlmitteltemperatursensorschaltung
DF002 Drosselklappenpotentiometer
DF003 Sensor für die Ansauglufttemperatur
DF004 Sensor für die Kühlmitteltemperatur
DF005 Getriebe - Öldrucksensorschaltung
DF006 Treffer-Sensor
DF007 Einspritzung - Raildrucksensorschaltung
DF008 Getriebe - Multifunktionsschalter Zwischenstellung
DF009 Übertragung - Unzulässige Stellung des Multifunktionsschalters
DF010 Getriebe - Anschluss an die Instrumententafel
DF011 Einspritzung - Sensorversorgungsspannung Nr. 1
DF012 Einspritzung - Sensorversorgungsspannung Nr. 2
DF013 Einspritzung - Sensorversorgungsspannung Nr. 3
DF014 Absorberablass-Magnetventil
DF015 UCH - Optische Sensorschaltung
DF016 Getriebe - Schaltkreis des Verriegelungsmagnetventils
DF017 Einspritzung - Steuerkreis der Vorwärmeinheit
DF018 Heizung der vorderen Sauerstoffsonde
DF019 Einspritzung - Steuerkreis der Hochgeschwindigkeitslüftergruppe
DF020 Getriebe - altes Öl
DF021 Klimaanlage - Kreislauf des Umluftmotors
DF022 Kontrollblock
DF023 Getriebe - Schaltkreis Motoröltemperatursensor
DF024 Getriebe - Kühlmitteltemperaturkreislauf
DF025 Diagnoseanschluss Einspritzung - Vorwärmeinheit
DF026 Einspritzung - Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 1
DF027 Einspritzung - Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 2
DF028 Einspritzung - Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 3
DF029 Einspritzung - Steuerkreis der Einspritzdüse von Zylinder 4
DF030 Multimedia - keine GPS-Antennenschaltung
DF031 UCH - One-Touch-Fensteranschluss
DF032 Warnleuchte für Kühlmittelüberhitzung
DF033 Einspritzung - Steuerkreis des Relais Heizelement 2
DF034 Einspritzung - Steuerkreis des Relais Heizelement 3
DF035 Lenkung - Variable Servolenkung mit Motor
DF036 Getriebe - Druckregulierungsmagnetventilkreis
DF038 Heizung der hinteren Sauerstoffsonde
DF039 Airbag/Gurtstraffer - Sensorschaltung Fahrerseite
DF040 Airbag/Gurtstraffer - Sensorschaltung Beifahrerseite

DF044 Wegfahrsperre
DF045 Ansaugkrümmer-Drucksensor
DF046 Einspritzung - Batteriespannung
DF047 Einspritzung - Versorgungsspannung des Computers
DF048 Übertragung - Signalisierung der Fahrzeuggeschwindigkeit
DF049 Getriebe - Druckregelung
DF051 Einspritzung - Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Funktion
DF052 Einspritzung 1
DF053 Einspritzung 2
DF054 Einspritzung 3
DF055 Einspritzung 4
DF056 Einspritzung - Luftstromsensorschaltung
DF057 Sauerstoffsensor vorne
DF058 Hinterer Sauerstoffsensor
DF059 Einspritzung - Fehlzündungen in Zylinder 1
DF060 Leerlaufdrehzahlregler
DF061 Zündspule 1-4
DF062 Zündspule 2-3
DF063 ABS - Ungleichmäßigkeit der Radgeschwindigkeit
DF064 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
DF065 Einspritzung - Fehlzündung
DF066 Einspritzung - Code(s) für den Injektor
DF067 Airbag/Gurtstraffer - Seitenairbag im Brustbereich des Fahrers
DF068 Airbag/Gurtstraffer - Beifahrerairbagschaltung
DF069 Airbag/Gurtstraffer - Beifahrer-Airbag für den Vorhang
DF070 Airbag/Gurtstraffer - Seitenairbagkreis für den Fahrervorhang
DF071 Airbag/Gurtstraffer - Fahrer-Front-Airbag-Kreislauf 2
DF072 UCH - Kindersicherheitsschaltung
DF073 Zentrale Steuereinheit im Fahrzeug - Kindersicherungskreislauf der rechten Tür
DF074 Zentrale Steuereinheit im Fahrzeug - Kindersicherungskreis der linken Tür
DF075 UCH - Zeitgesteuerte Versorgungsschaltung
DF077 Airbag/Gurtstraffer - Fahrerbrust-Seitenairbag-Kreislauf
DF078 Einspritzung - Motorisierter Drosselklappensteuerkreis
DF079 Einspritzung - Motorisierte Drosselklappe mit automatischer Steuerung
DF084 Einspritzung - Steuerkreis des Aktuatorrelais
DF085 Einspritzung - Steuerkreis des Kraftstoffpumpenrelais
DF086 Einspritzung - Steuerkreis des Kühlmittelpumpenrelais
DF088 Einspritzung - Sprühsensorschaltung
DF089 Einspritzung - Einlasskrümmer-Drucksensorschaltung
DF090 ABS - Zielscheibe rechtes Vorderrad
DF091 Einspritzung - Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
DF092 Einspritzung - Vorgeschaltete Sauerstoffsensorschaltung
DF093 Einspritzung - Nachgeschaltete Sauerstoffsensorschaltung
DF095 Einspritzung - Drosselklappenpotentiometerkreis 1. Gruppe
DF096 Einspritzung - Drosselklappenpotentiometerkreis 2. Gruppe
DF097 ABS - Keine automatische Übertragung des Multiplexsignals
DF098 Einspritzung - Kraftstofftemperatursensorschaltung
DF101 Einspeisung - ESP-Multiplexanschluss
DF102 Betriebsfehler der Lambdasonde
DF105 Einspritzung - Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer ein/aus-Schaltung
DF106 Defekter Katalysator

DF1067 Spritzgießen - Aftermarket-Zahnsignalgeberschaltung
DF1069 Einspritzung - Heizungsstopfen nicht konfiguriert
DF107 Einspritzung - Computerspeicher
DF1070 Einspritzung - Klimakompressor klemmt
DF109 Einspritzung - Kraftstoffmangel Fehlzündung
DF110 Einspritzung - Katalysator
DF114 Übertragung - Multiplex-Pedalstellung
DF116 Übertragung - Motor-Multiplex-Drehzahlsignal
DF117 Getriebe - Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das linke Hinterrad
DF118 Getriebe - Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das rechte Hinterrad
DF119 Einspritzung - Nockenwellensensor-Signal
DF120 Eingebaute Diagnosewarnleuchte
DF122 Getriebe - Anschluss des Computers im Fahrgastraum
DF123 Übertragung - ABS-Computeranschluss
DF126 Übertragung - Turbinendrehzahlsignal
DF129 Getriebe - Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
DF131 Getriebe - Schlupf
DF138 Einspritzung - Kupplungspedalschaltung
DF151 Einspritzung - Hauptrelaisschaltung
DF152 ABS - Multiplex-Netzwerk (Bus geschlossen)
DF153 ABS - Multiplex-Netzwerk
DF154 Einspritzung - Schaltkreis des Schwungradsensors
DF165 Einspritzung - Schaltkreis des Gaspedalstellungssensors
DF174 Getriebe - ABS-Fehlererkennung
DF175 Übertragung - Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das linke Vorderrad
DF176 Übertragung - Multiplex-Geschwindigkeitssignal für das rechte Vorderrad
DF177 Getriebe - Überhitzung des Automatikgetriebes
DF186 ABS - Kein Multiplex-Signal am Armaturenbrett
DF187 ABS - Relaisschaltung zur Aktivierung der Bremsleuchte
DF188 ABS - Bremsenschalterschaltung
DF189 ABS - kombinierte Sensorschaltung
DF190 ABS - Kombiniertes Sensor
DF191 ABS - ESP-Ein-/Ausschaltkreis
DF193 ABS - Ungültige Injektionsmultiplexsignale
DF194 ABS - Ungültige Signale der elektrisch unterstützten Lenkung
DF195 Einspritzung - Konsistenz Nockenwelle/Motordrehzahlsensor
DF196 Einspritzung - Pedalsensorschaltung 1
DF198 Einspritzung - Pedalsensorschaltung 2
DF200 Einspritzung - Atmosphärischer Drucksensor
DF209 Einspritzung - AGR-Ventilstellungssensorschaltung
DF210 Airbag/Gurtstraffer - Gurtstrafferkreis der vorderen Gurtschlösser
DF214 Airbag/Gurtstraffer - Konfiguration des Airbag-Schalters
DF221 Einspritzung - Kupplungskontaktsignal
DF228 Einspritzung - Bremssignal
DF232 Einspritzung - Kältemitteldrucksensorschaltung
DF239 Airbag/Gurtstraffer - Aufrollvorrichtung für den hinteren Sicherheitsgurt
DF240 Airbag/Gurtstraffer - Fahrersitzbasis/ Beckengurtschaltung
DF241 Airbag/Gurtstraffer - Beifahrersitzboden/ Beckengurtschaltung
DF249 Einspritzung - Injektorsteuerung
DF253 Motorboden

DF261 Kraftstoffpumpenrelais
DF265 Einspritzung - Injektor Nr. 1
DF266 Einspritzung - Injektor Nr. 2
DF267 Einspritzung - Injektor Nr. 3
DF268 Einspritzung - Injektor Nr. 4
DF272 Einspritzung - AGR-Ventil-Steuerkreis
DF293 Einspritzung - Wassersensor in Dieselkraftstoff
DF297 Einspritzung - Partikelfilter
DF304 Einspritzung - AGR-Bypass-Kreislauf
DF308 Einspritzung - Verstopfter Partikelfilter
DF309 Einspritzung - Partikelfilter nachgeschalteter Temperatursensor
DF310 Einspritzung - Partikelfilter: Temperatursensor vor dem Filter
DF311 Injektion - Fehlgeschlagene Regeneration - Grenzwert überschritten
DF312 Einspritzung - Geschwindigkeitsanforderung